

EN352-2:2020 en certificering volgens de verordening EU 2016/425 en de productiecontrolemodule D en de test volgens ANSI S3.19 is uitgevoerd door PZT GmbH, Bismarckstrasse 264B, 26389 Wilhelmshaven, Duitsland NB nr. 1974. - Sounds Perfect B.V. verklaart dat de gehoorbescherming is in overeenstemming met PBM-verordening 2016/425. Conformiteitsverklaring is online te vinden: www.noizezz.eu/downloads

ES Protección auditiva reutilizable. Gran comodidad de uso. Los EarBeans de NOIZEZZ son adecuados para la hipersensibilidad y entornos en los que el usuario está expuesto a niveles de sonido perjudiciales, como montar en moto, clubes/festivales y el uso de herramientas eléctricas. Los EarBeans mantienen la inteligibilidad del habla y evitan la oclusión. El producto está diseñado para proteger al usuario de niveles peligrosos de sonido. - La protección auditiva debe usarse de forma continua en entornos ruidosos. - Elija los tapones adecuados/la atenuación para el entorno. Demasiada o poca atenuación puede provocar situaciones peligrosas. - No seguir los procedimientos descritos en este manual puede afectar a la vida útil y al funcionamiento de los tapones para los oídos.

- El usuario es el único responsable de elegir, usar, cuidar y mantener adecuadamente la protección auditiva. - Los productos deben ser montados, ajustados y mantenidos siempre de acuerdo con las instrucciones de este manual. Si no se siguen las instrucciones de uso, Sounds Perfect B.V. no puede ser responsable de las posibles consecuencias. - Los tapones para los oídos reutilizables se pueden utilizar unas 100 veces. - Guarde siempre la protección auditiva en un envase hermético. - No guarde junto con otros objetos. - La temperatura de almacenamiento recomendada es de entre 10°C y 40°C. - Limpie el protector auditivo con productos de limpieza aprobados por NOIZEZZ o agua tibia a 37°C/99°F y jabón suave; no use productos químicos ni alcohol, ya que esto puede afectar negativamente al rendimiento. - Peligro de asfixia: mantener fuera del alcance de los niños pequeños. - Quitar los tapones para los oídos de forma brusca o rápida puede causar daños en el tímpano. - No use la protección auditiva sin los filtros de sonido. - La protección auditiva debe guardarse en el estuche proporcionado. - Este producto puede ser afectado por ciertas sustancias químicas. Para obtener más información, consulte al fabricante. - Sounds Perfect B.V. no puede ser responsable de las consecuencias de un uso incorrecto o de no seguir las instrucciones de este manual. - Las pruebas se han realizado según EN352-2:2020 y la certificación según el Reglamento de la UE 2016/425 y el módulo D y el ensayo según ANSI S3.19 de control de producción ha sido llevada a cabo por PZT GmbH, Bismarckstrasse 264B, 26389 Wilhelmshaven, Alemania, número de organismo notificado 1974. - Sounds Perfect B.V. declara que la protección auditiva cumple con el Reglamento de EPI 2016/425. La declaración de conformidad está disponible en línea en: www.noizezz.eu/downloads

EarBeans

By NOIZEZZ

Reusable hearing protection with sound filter

EarBeanz:

1. 2x Earplug
2. 2x Sound Filter



Wearing instructions, Draagvoorschrift, Instrucciones de uso.



SNR 19 dB

L=10dB M=16dB H=24dB



Earplug Size: S/M/L Production date: 08/2023
Diameter: 8 - 12 mm Lifespan: 5 years or 100x

Manufactured by
Sounds Perfect BV
Wijkemeerstraat 16
2131 HA Hoofddorp,
The Netherlands
info@noizezz.eu
WWW.NOIZEZZ.EU



Read instructions
before use and retain
for future reference.

NOIZEZZ® is a brand
by Sounds Perfect BV

CE 1974
EN352

Version: MAEBAC-202311

Attenuation values - According to EN 352-2:2020 (EU Standard)

f [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Mf [dB]	7,9	10,4	12,0	16,5	22,3	29,4	29,2	29,1	22,0	26,7	19,2	14,2
Sf [dB]	5,0	5,2	4,4	3,8	3,7	3,9	5,0	6,6	3,1	3,2	3,1	3,9
APVf [dB]	2,9	5,2	7,6	12,7	18,6	25,5	24,2	22,5	19	24	16	10

Attenuation values - According to ANSI S3.19 (US Standard)

f [Hz]	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Mf [dB]	8,8	10,8	17,2	23,3	29,6	34,5	32,4	35,6	32,6	
Sf [dB]	4,1	4,2	2,6	3,0	3,4	4,9	4,7	7,1	4,4	
APVf [dB]	4,7	6,6	14,6	20,3	26,2	29,6	24,2	28,5	28,2	13

f [Hz] Frequency, frequentie, Frecuencia. **Mf [dB]** Mean Attenuation, gemiddelde demping, Atenuación media. **Sf [dB]** Standard deviation, standaardafwijking, Desviación típica. **APV [dB]** Assumed Protection Value, Veronderstelde beschermingswaarde, Valor de protección supuesta.

EN Reusable hearing protection. High wearing comfort. NOIZEZZ EarBeanz are suited for hypersensitivity and environments where the user is exposed harmful volumes e.g. motorcycle riding, clubs/festivals and using power tools. EarBeanz maintain speech intelligibility and prevent occlusion. The product is intended to protect the wearer from hazardous noise levels. - Hearing protection must be worn without interruption when exposed to a loud environment. - Select the correct earplugs/attenuation for the environment. Too much or too little attenuation may lead to hazardous situations. - Failure to follow the procedures outlined in this manual may affect the life and the functioning of the earplugs. - The user is solely responsible for the correct selection, use, care, and maintenance of hearing protection. - Products must always be fitted, adjusted, and maintained in accordance with the instructions in this instruction manual. If the instructions for use are not followed, Sounds Perfect B.V. cannot be held liable for any consequences. - The reusable earplugs can be used approximately 100 times - Always store the hearing protection in a sealable container. - Do not store with other objects. - Recommended storage temperature is between 10°C and 40°C - Clean the hearing protector using NOIZEZZ approved cleaning products or lukewarm water 37°C/99°F and mild soap; Do not use chemicals or alcohol as this adversely affect the performance. - Choking hazard - keep away from small children. - Sudden or fast removal of ear-

plugs may cause damage to the eardrum. - Do not use the hearing protection without sound filters fitted. - Hearing protection must be stored in the supplied container. - This product may be affected by certain chemical substances. Further information should be requested from the manufacturer. - Sounds Perfect B.V. cannot be held liable for any consequences of misuse or failure to follow instructions stated in this manual. - Tests according to EN352-2:2020 and certification to the regulation EU 2016/425 and the production control module D and the test according to ANSI S3.19 was performed by PZT GmbH, Bismarckstrasse 264B, 26389 Wilhelmshaven, Germany NB No. 1974. - Sounds Perfect B.V. declares the hearing protection is in compliance with PPE regulation 2016/425. Declaration of Conformity can be found online: www.noizezz.eu/downloads

NL Herbruikbare gehoorbescherming. Hoog draagcomfort. NOIZEZZ EarBeanz zijn geschikt voor overgevoeligheid en omgevingen waar de gebruiker wordt blootgesteld aan schadelijke volumes, b.v. motorrijden, clubs/festivals en het gebruik van elektrisch gereedschap. EarBeanz behouden de spraakverstaanbaarheid en voorkomen occlusie. Het product is bedoeld om de drager te beschermen tegen gevaarlijke geluids niveaus. - Gehoorbescherming moet ononderbroken worden gedragen bij blootstelling aan een luide omgeving. - Kies de juiste oordopjes/demping voor de omgeving. Te veel of te weinig demping kan leiden tot gevaarlijke situaties. - Het niet opvolgen van de in deze handleiding beschreven procedures kan de levensduur en het functioneren van de oordoppen beïnvloeden. - De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juiste keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van gehoorbescherming. - Producten dienen altijd te worden gemonteerd, afgesteld en onderhouden volgens de instructies in deze handleiding. Bij het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan Sounds Perfect B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen. - De herbruikbare oordopjes zijn ongeveer 100 keer te gebruiken. - Bewaar de gehoorbescherming altijd in een afsluitbare verpakking. - Bewaar niet samen met andere voorwerpen. - Aanbevolen bewaartemperatuur is tussen de 10°C en 40°C. - Reinig de gehoorbescherming met NOIZEZZ goedgekeurde schoonmaakmiddelen of lauwwarm water 37°C/99°F en milde zeep; Gebruik geen chemicaliën of alcohol, aangezien dit de prestaties negatief beïnvloedt. - Verstikkingsgevaar - uit de buurt houden van kleine kinderen. - Plotseling of snel verwijderen van oordoppen kan schade aan het trommelvlies veroorzaken. - Gebruik de gehoorbescherming niet zonder geluidsfilters. - Gehoorbescherming moet worden opgeborgen in de meegeleverde houder. - Dit product kan worden aangetast door bepaalde chemische stoffen. Verdere informatie dient bij de fabrikant te worden opgevraagd. - Sounds Perfect B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van verkeerd gebruik of het niet opvolgen van instructies in deze handleiding. - Tests volgens